

VPN 设备 Console 还原配置步骤

- 第一章: Console 还原设备配置
- 第二章:忘记登入密码,通过Console 暂时还原
- 第三章:通过 Console 查询设备接口 ip

第一章

VPN 通过串口还原系统配置

- 1:用设备标配的串口线接到设备上的 Console
- 2:检查电脑是否有设备 Console 驱动 或者有串口接 USB 转串口线也可以



我的电脑--右击--管理--设备管理--端口 如图:

🛃 计算机管理		– 🗆 X
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮	助(H)	
🗢 🄿 🖄 🖬 🔯		
🎥 计算机管理(本地)	V 📇 DESKTOP-K78KL4I	操作
✔ 🕌 系统工具	> 🕞 IDE ATA/ATAPI 控制器	设备管理器▲
> 🕑 任务计划程序	> 🔜 便携设备	面交撮作
> 🛃 事件查看器	> 🔲 处理器	
> 📷 共享文件夹	> 🔜 磁盘驱动器	
> 🌆 本地用户和组	>	
> 🔊 性能	> 💼 打印队列	
🚑 设备管理器	✓ 標 端□ (COM 和 LPT)	
∨ 🚰 存储	I Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)	
📄 磁盘管理	「「「打印机端□ (LPT1)	
> 🔜 服务和应用程序	◎ 通信端□ (COM1)	
	> 🛄 计算机	
	│ > □ 监视器	
	> 1 人体学输入设备	
	> 利 声音、视频和游戏控制器	
]1	



3:打开电脑超级终端或者 CRT 如图:

🖲 新建连接 - 超级终端	- D X
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T	帮助(H)
	注接描述 ? × ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
新开 自动检测 自动检测 SG	ROLL CAPS NUM 捕 打印



4	:选	择对应	的 con	っ口如	图:						
4	xaw	d - 超级约	冬端							_	\times
文	:(牛(F)	编辑(E)	查看(V)	呼叫(C)	传送(T)	帮助(H)					
D	2	83	=D 🎦	r							
Γ											
	-										
						法控制		2	~		
						王政士		f	^		
						🦓 xawd					
						输入待拨电话的详细	暗息:				
						国家(地区)(C):	中国 (86)		\sim		
						⊠号(E):	0755				
						电话号码(P):					
						连接时使用(N):	COM4		~		
						_	COM1		_		

TCP/IP (Winsock)

设备每个型号对应的波特率不一样,请对应选择,如图:

设备系列	波特率
S系列	57600
M系列	9600
T系列	9600
U系列	115200

在选择时,先还原默认值在选择波特率 应用 确定 如图:

深圳市中科网威科技有限公司 地址: 深圳市福田区梅华路 105 号福田国际电子商务产业园 1 栋 601 4 服务热线: 0755-83658229 24 小时值班电话: 13510693536



DM4 属性		?	×		
端口设置					
					-
位/秒(B):	9600	~			
	110				
	300				
数据位(D):	1200				
	4800				
奇偶校验(P)	9600				
PO INSTRUCTION IN	19200				
	38400				
停止位(S):	115200				
	230400				
	460800				
级店前过全利(F):	921600				
	还原	囙默认值(R)			
			_		
確	定取消	应用	∄(A)		
				Jer Pro	

5:进入登入页面,当没有出现登入账户选项时:请重启设备看是否有重启的数据 当看到 是乱码时,请检查超级终端的波特率是否是先还原默认值在选择波特率的 还有就是是否是 设备标配的串口 如果是正常出现登入界面的,请输入 WEB 登入的账户密码 输入密码是 看不见,直接输入密码就可以 如图:



1 🧠 xawd - 超级终端	-	×
_は 文件(F) 編辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)		
		-1^
gsmd login: admin Password: _		
已连接 00:00:1 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印		

6:登入进去还原配置的命令,如图:

🏶 f - 超级终端	
文件 (2) 编辑 (2) 查看 (2) 呼叫 (2) 传送 (2) 帮助 (3)	
요 🛎 🐵 💈 🗈 건 🗳	
ANYSEC login: ANYSEC login: ANYSEC login: ANYSEC login: ANYSEC login: admin IPassword: ************************************	********* pyright * ********** 9 UTC 2000 factory default (y/n)?y
reset configuration to factory success and it will be valid after reboot !	1
admin@execute> reboot _	

深圳市中科网威科技有限公司 地址: 深圳市福田区梅华路 105 号福田国际电子商务产业园 1 栋 601 6 服务热线: 0755-83658229 24 小时值班电话: 13510693536



可以用 tab 健补全命令 如下:

execute

Factoryreset

Υ

reboot

当设备重启完,设备就还原到出厂配置。请用出厂配置登入设备

第二章

设备暂时还原配置

注:此配置是要是用于在用户不记得账户密码时候使用

如何连接设备 Console 参考第一章

接好 Console 口 , 请重启一下设备 , 不简停的按键盘的" i"健 直到设备重启完成 , 这

个时候设备是暂时还原配置,

请在浏览器登入设备,用设备出厂 ip 账户 密码 登入

LAN 口 IP: 192.168.0.99 不同型号不同的接口出厂 ip

账户:admin

密码:anysec

注意,设备是暂时还原账户密码和设备的 LAN 口 IP 登入进去后修改好, 保存 重启设

备,设备重启完请用新的配置信息登入设备

深圳市中科网威科技有限公司 地址: 深圳市福田区梅华路 105 号福田国际电子商务产业园 1 栋 601 7 服务热线: 0755-83658229 24 小时值班电话: 13510693536



第三章

设备 Console 查询接口 ip

注: 该配置试用会用户不记得设备的接口 ip

用串口登入设备,如有疑问,器参考第一章,登入设备

登入设备时候输入密码 可以用 tab 健补全命令 如图:

🍓 xawd - 超级终端	_	× 🤫
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)		折样
D 🚔 🍘 🌋 🗈 🖰 📸		
gsmd login: admin Password: gsmd login: gsmd login: admin Password: * Welcome to Anysec UFM System * * * Anysec-Network (ShenZhen) Co., Ltd Copyright *		~ 渦
Welcome admin it is Mon Feb 22 12:34:32 UTC 2016 admin@> showall		
Current configuration:		
system set hostname gsmd set timezone 8 set opmode route-nat config ntp		詠



按空格 直到你要查询的接口出现或者 LAN 口出现 ,在接口下面就有该接口对应的 ip 掩码

信息如图:

🍓 xawd - 超级终端	_	×
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)		
end		$\neg ^{\uparrow}$
cenfig interface		
set mac 00:89:06:08:06:40		
set addressmode static		
set static ip 192.168.23.99 255.255.255.0		
set status up		
set type lan		
set allowaccess https		
set allowaccess http		
set allowaccess telnet		
set allowaccess ssh		
set allowaccess ping		
set allowaccess snmp		
end edit E2		
set mac 00:89:06:08:06:41		
set addressmode static		
set static ip 192.168.22.99 255.255.255.0		
set status up		
set type lan		
Set workingge nat		

已连接 00:49:1 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印

当查询到当前 ip 可以修改电脑成相同网段静态 ip 通过 WEB 页面登入 如图:



🗋 Web Login	× 夺	
	🖯 http://192.168.22.99:8080/login.cgi	🧧 😒 👌 🔾 习近平 谈新闻
⑦ 网址大全 🔕 深圳市中科	网 🗋 wiff管理后台 📓 百度 🧱 小微学堂	

