

深圳市中科网威科技有限公司 & 电子班牌快速安装手册



版权归深圳市中科网威科技有限公司所有。

本公司对本手册的内容在不通知用户的情况下有更改的权利。

未经本公司书面许可,本手册的任何部分不得以任何形式手段复制或传播。



注意	意事项
产品	品安装4
1. 碩	更件安装
	1.1 安装示意图
	1.2 设备接口
2.Ŧ	F机使用4
3. 彩	次件配置5
	3.1 设置
	3.1.1 联网
	3.2 配置云班牌10
	3.3.1 更多
	3.3.2 龙威 5G 云班牌 10
	3.3.3 选择学校11
	3.3.4 登录11
	3.3.5 绑定班级12
	3.3.6 开关机时间12
常り	L 故障分析

目录



- 本说明书中所有对电子班牌的描述均为图示和文字,可能会与实物有差异,请您以实物为准,不便之处敬请谅解,谢谢!
- 2) 设备的电源开关应设在儿童不能触及的位置,以防止儿童触及电源开关发生危险。
- 3) 设备电源必须保证可靠、正确的接地。
- 4) 电源插头应完全插进插座,如未完全插进插座,会因发热而引起火灾。
- 5) 本机器若长时间不工作,请拔掉220V电源。
- 6) 切勿对设备进行自行拆装或是维修,以防高压触电或是其它危险。
- 7) 不要将产品暴露在雨水、日晒的环境中,以免影响正常使用。
- 8) 请勿堵塞机器的通风散热孔、音响发音孔。
- 9) 切勿将电子班牌放在散热器或其它热源设备附近。
- 10) 清洁电子班牌时,请先拔掉电源线并确保机器处于断电状态。
- 11) 清洁机器液晶屏时,切勿直接使用喷雾剂。
- 12) 在插拔 SD/U盘前请仔细阅读说明书,以防损坏机器。



- 1.硬件安装
 - 1.1 安装示意图



图 1.1 壁挂式安装

1.2 设备接口



图 1.2 设备接口

注: DC12 是主板上的供电接口,因为机器是内置电源供电,所以不需要接。

2.开机使用

№ 7*24 技术热线 135-1069-3536
 ● http://www.zgxwxy.com
 ◎ 深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-80 号电子科技大学(深圳)高等研究院 3 号楼 1401
 ◎





这边交换机图

图 2.1 电子班牌拓扑图

①将网线一端接入设备下方的网口
 ②另一端网线插入交换机网口,保证设备联网状态
 ③将电源线插头接入电源
 ④打开设备下方的电源开关(网口旁边)

3.软件配置

3.1 设置

▶ 点击主页下方任务栏"设置"按钮



图 3.1 设置

3.1.1 联网

7*24 技术热线 135-1069-3536
 深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-80 号电子科技大学(深圳)高等研究院 3 号楼 1401



● 有线网络

步骤①:选择"更多"

		₩ 2, 11.24
12 H		
7.68	网络	
•	WLAH Narysset	
0	演員使用権名 に使用のの意識	
	2.5	
- 10		
0	展示 但如何节先面切得已来将	
	建化 已也所有有点指带这通问	
-0	声音 10月本第月1976	
	成用 沿金属 14 个改和	
<u> </u>	取开设置	
=	容優 2世(1) 4 - sin cen (共 s. co cent)	
	AS PERATREN SCORE, RIDGE	
	周日 日田忠政の前の年代: 和王	
Ŧ	038	
	⇒ Q 4 0 ⊡ Ø	
	图 3.1.1-1 更多	

步骤②:选择"以太网"

生和詞始	
石橋式	
网络共享与研究的点	
VPN	
移动间的	
手机放射	
重整网络收整	
以太陽	

步骤③:选择"以太网模式"



← 以太陽	
MACH32 GAGN GP L0:22/09	
97482 0.005	
子保持時 6.005	
興天 6.058	
dest 6000	
dev2 0.000	
12.主网络史式 此志说和	

图 3.1.1-3 以太网模式

步骤④:选择"静态地址"

		♥ E 1194
MACHIE		
78041		
10.5 1.10.1		
deat.	以太阿模式	
deal .	○ 静态地址	
	前志保設	
ALUL .	O pppoe	
	EA.	

图 3.1.1-4 静态地址

步骤⑤: 输入 IP 地址、网关、子网掩码

点击连接,回到主页



									💎 🗟 11:35
MAC地址 0A890F057378									
1916년 0.0.0.0									
子阅换码 0000	N L TT								
同关 0.0.00	以太网 中地址 192,168.58.123								
dns1 0.0.0.0	网关 192.168.58.1								-
dns2 0.0.0.0	子网推码 255.255.255.0								
以太陽模式 动态获取	DNS 1 8.8.8.8								
	DNS 2 0.0.0.0								
						8	取消 连接		
	*	٥	⊲	0	D)	Ō			

图 3.1.1-5 IP 地址

● 无线网络

步骤①:选择 零WLAN

N			扈 13:31
设置			۹
	无线和	网络	
	•	WLAN 已得用	
	0	法重使用情况 已使用08的数据	
		更多	
	设备		
	0	显示 自动调节用度功能已关闭	
	٠	通知 已免許所有应用发送通知	
	•	声音 铃声向量为 100%	
	•	应用 已安藏10个应用	
	87	截屏设置	
	=	存储 已把用 4.33 GB (共 8.00 GB)	
	8	内存 平均内存用量为 442 MB, 其 2.0 GB	
	÷	用户 目前智慧的用户名为:机主	
	¥	USB	
		⇒ ¢ < 0 □ ¢ ©	



步骤②:选择可用 WiFi-输入无线密码



N			VE 13:31
=	WLAN		ء 🕈
	开启	•	
	•	Anysec 已透镜	
		ANYSEC	
	₹.	Office_BC	
	•	SCSZY2	
	₩.	ceshi	
	▼.	changsheng.2.4G	
	₩.	ChinaNetchZQ	
	•	ChinaNetTuHs	
	•	CMCCCQtx	
		SCSZY	
	-	BC_Guest	
	+	添加网络	

图 3.1.1-7 选择 WIFI

步骤③: 点击"高级选项"

选择 IP 设置一"静态"

Anysec	
(未更改)	
] 显示密码	
高级选项	
代理	
无	
P 设置	
静态	
P地址	
192.168.1.128	
网关	
192.168.1.1	
网络前缀长度	
24	
DNS 1	
8.8.8	
DNS 2	
8.8.4.4	

图 3.1.1-8 选择静态 IP

步骤④:输入 IP 地址、网关

点击保存,回到主页;



3.2 配置云班牌

3.3.1 更多

▶ 点击主页下方任务栏"更多"按钮



图 3.3.1 主页更多

3.3.2 龙威 5G 云班牌

▶ 找到"龙威 5G 云班牌",长按移至主页单击打开 app

下一步:点击**允许**"龙威 5G 云班牌拍摄照片和录制视频"

点击**允许"**龙威 5G 云班牌拨打电话和管理通话"

点击**允许**"龙威 5G 云班牌访问您设备上的照片、媒体内容和文件"

						♥ Ē 11:33
			Q.18	像应用		
	Agora Tutorial	ComAssistant	定端50云纸牌	龙威家校通	() () () () () () () () () () () () () (ор Rŧ
	Ю. Кл	夜经建筑器	SerialDemo	SmartControllerDevice	R/s	VcardTempToolV2Phone
	Tái	EFI.	(意乐	智慧教室终端APP	交 動世程器	
0.5						

№ 7*24 技术热线 135-1069-3536
 ● http://www.zgxwxy.com
 ◎ 深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-80 号电子科技大学(深圳)高等研究院 3 号楼 1401
 ◎



图 3.3.2 龙威 5G 云班牌

3.3.3 选择学校

▶ 点击倒三角 ▼

选择班牌所属学校名称,点击确认



3.3.4 登录

▶ 输入后台所配置的账号和密码,点击登录

注意:如果选错学校,请重新选择学校!

	· 和ysec technology		
	亜筋造得学校 登录 端線入路号 靖線入窓の勝号 靖線入窓の密码		
Copyright @ 2015-202	21 Anysec All rights Reserved 深圳市中科网威	科技有限公司 版权所有	4
	图 3.3.4 登录		





3.3.5 绑定班级

▶ 选择班级,点击确认

	绑定班级 一年级一班 二年级一班	1	
			27
Copyright @ 2015-202	21 Anysec All right 2006年13月1日 1 第圳市中科网或利 图 3.3.5 绑定班级	科技有限公司 版权所有	

3.3.6 开关机时间

▶ 设置开机时间、关机时间

点击确定,安装完成!

			5
	开关机时间		
	开机时间		
	00:00 ~		
	关机时间		
	确定		~
			27
Copyright @ 2015-202	21 Anysec All rights Reserved 深圳市中科网属	战科技有限公司 版权所有	
	-		
	图 3.3.6 开关机时间		



常见故障分析

Q:机器黑屏、无光?

A:看 220V 电压是否正常, 机器引出的电源线与外部电源线的连接是否连接。

Q:机器插 U 盘上电无法开机?

A:查看 U 盘是否被烧录固件或者有屏参文件,使用固件工具重新烧录固件。

Q:开机后有图无音?

A:检查音量是否调至最小,静音开关是否打开。

Q:遥控不起作用?

A:检查遥控器电池是否安装或电池是否有电。

Q:机器设定时间不准?

A:连接网络,再将网络自动更新时间打开。

本电子班牌属智能芯片控制,除以上问题外,重新接上电仍不能正常工作,请联系中科网威 技术人员进行处理。